


FROG

22&

38

Component & Caution



Component

Body(with Cable), Ceiling Cover, Wire Fixing Nut, Bracket
Terminal(White), Screw Anchor x4, Screw x4, Strain Relief
Instruction, Certification
바디(전선 일체형), 천장커버, 전선 고정 너트, 브라켓, 터미널(흰색), 칼블럭 x4
나사 x4, 고정 스트레인, 설명서, 보증서

Always turn off the circuit breaker and switch before installation, and wear protective gloves. This instruction is based on installation in the most challenging environments, such as concrete ceilings and walls. Use appropriate parts and tools for your environment to ensure safety. 반드시 차단기와 스위치를 끈 후 장갑을 착용하고 설치해주세요. 본 설명서는 설치가 가장 어려운 콘크리트 천장과 벽을 기준으로 작성되었습니다. 설치 환경에 맞도록 부품과 도구를 사용하여 안전하게 설치해주세요.

Concrete

Concrete forms the main structural framework of a building and is the hardest type of wall surface. Drill holes with a 6mm concrete bit and use the included screws to install. 콘크리트는 건물의 기본 골조에 해당하며 가장 단단한 벽면입니다. 콘크리트용 6mm 드릴날로 구멍을 뚫고 제품에 동봉된 나사못을 활용하여 설치해주세요.

Wood

If the wall is plywood, always check its thickness before installation. For thin panels, fix the product to ceiling supports like joists or channels for better stability. 벽면의 마감 소재가 합판일 경우 두께를 반드시 확인해야 합니다. 얇은 판재라면 설치할 때 천장의 뼈대에 해당하는 지지대(상, 각재, 채널 등)에 고정을 하면 더욱 튼튼하게 설치하실 수 있습니다.


Drywall

Drywall is commonly used for smooth walls over concrete. For safer and sturdier installation, attach the fixture to structural supports like joists or channels, not just to the drywall.

석고보드는 콘크리트 구조물 위로 간편하고 깔끔하게 벽면을 만들고자 가장 일반적으로 사용하는 소재입니다. 천장의 뼈대에 해당하는 지지대(상, 각재, 채널 등)에 고정을 하면 더욱 튼튼하게 설치하실 수 있습니다.

We offer installation services for lighting fixtures for those who need assistance. For details, please contact our CS Center(053-581-1076). Installation service is only available within Korea. 일광전구는 직접 설치가 어려우신 분들을 위하여 조영기구 설치 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 본사 CS센터(053-581-1076)로 문의 바랍니다. 설치 서비스는 국내에서만 이용 가능합니다.

How to Install



Step 1. Installing Bracket on the Ceiling

Rotate the wire fixing nut counterclockwise to detach the ceiling cover from the bracket. Temporarily hold the bracket against the ceiling at the installation location. Using a pencil, mark two points 8cm apart as drill holes. Drill holes 4cm deep at the marked spots using a 6mm concrete drill bit. Insert the wall plugs into the holes, then fix the bracket to the ceiling using screws.

전선 고정 너트를 시계 반대 방향으로 회전시켜 브라켓에서 천장 커버를 분리합니다. 브라켓을 설치할 위치에 임시로 밀착시킨 후, 연필로 2개의 점을 8cm 간격으로 타공 위치를 표시해줍니다. 연필로 표시된 위치에 콘크리트용 6mm 드릴 날로 4cm 깊이의 구멍을 뚫습니다. 칼블럭을 구멍에 밀어 넣은 후 브라켓을 나사못으로 고정합니다.

Step 2. Connecting Cable and Securing Ceiling Cover

Connect the AC(220V) Cable from the ceiling to the terminal(White). You can adjust the pendant height by loosening the strain relief and sliding it up or down. After organizing the cables inside the cover, secure the ceiling cover to the bracket by rotating the wire fixing nut clockwise.

천장에서 내려온 AC(220V) 케이블을 터미널(흰색)에 연결합니다. 고정 스트레인을 느슨하게 한 뒤 위아래로 이동시키며 펜던트의 높이를 변경할 수 있습니다. 케이블을 커버 내부에 정리한 후 천장 커버를 브라켓에 밀착시킵니다. 전선 고정 너트를 시계방향으로 회전시켜 고정시킵니다.

Safety Precautions & Contact

If you choose the rail-mounted pendant type, make sure the rail is securely installed before attaching the pendant. Check the product for defects before installation, as returns and exchanges are not possible after installation.

펜던트 설치 타입을 레일형으로 선택하신 경우 반드시 펜던트를 장착할 레일이 안전하게 고정, 시공되었는지 확인 후 장착해 주십시오. 펜던트는 설치 후 교환 및 환불이 불가하므로 반드시 설치 전 제품 외관의 이상 여부를 확인해 주십시오. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상해 드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



ILKW BY
ILKWANG LIGHTING

HQ & Factory

Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro
3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office

Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom

Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079

www.ilkwdesign.com